

ポータブル殺菌ライト！

ウイルス・菌を照らして除去！



99.9% 除菌 じゅん

ポータブル殺菌ライト

いつでもどこでも安全、安心に



深紫外線 LED
260-280nm



360° 回転
繰返し使える粘着シート

リチウム電池 USB Type-C 充電
2 時間 100% 充電



アルミニウム合金ボディ
軽量・光沢感

コンパクトサイズ
持ち運び便利



身の回りを照らして、安心安全な環境を



自家用車内



事務用品



ペット用品



ベビー用品



旅行 / 出張先



寝具



玄関、靴



携帯電話、メガネ



メイク道具



子供安全ロック



UVC LED



小型持運び



無水銀



バッテリー長持ち



強力除菌



10 分間除菌タイマー設定

時間延長殺菌設定

電源 ON/OFF・子供安全ロック

シリコンボタン

360° 回転、角度調整設計

ナノ粘着ステッカー（繰り返し水洗い）

仕様

商品名	: ポータブル殺菌ライト
サイズ	: 22×22×300mm
重量	: 130g (本体のみ)
材質	: ABS+6063アルミ合金
バッテリー容量	: 1,500mAh
作動電流	: 300mA
入力電圧	: 5V
付属品	: USB充電ケーブル
使用時間	: 約3時間 (待機時間約30日)




定価：8,800 円 (税込)

ポータブル殺菌ライト！



使用説明

-  3秒間押し続けると、ポータブル殺菌ライトが起動します。作動灯が点灯して使用を開始します。照射物から3 cm未満の距離を保ち、60秒間直接照射、若しくは照射物を3～5回スキャンして除菌完了します。
- (USB Type-C充電器) 約2時間で完全充電します。十分な電力を確保するために、使用前に充電してください。
- 操作手順：
 - (1) 電源ボタンを3秒間長押しして【オン】にします。作業インジケータライトが点灯します(白色ライト)。
 - (2) 電源ボタンを1回押しして【シャットダウン】にします。作業インジケータライトが消灯します。
 - (3) ポータブル殺菌ライト本体が約90度横向きになると、UVC殺菌ランプが消灯し、本体が平行に戻り、UVC殺菌ランプが点灯します。
 - (4) 充電中は赤色のインジケータライトが点灯し、完全に充電されると赤色の充電インジケータが消灯します。

安全上・使用上に関するご注意

取り扱い上の注意

- 人体への照射には使用しないでください。布地や壁紙など変色しやすい物のそばで使用しないでください。被照射物が紫外線により退色を起こしたり劣化する原因となります。
- 植物のそばで使用しないでください。紫外線により葉を枯らしたり育成障害の原因となります。
- ランプや反射板はこまめに清掃してください。汚れていると殺菌効果が著しく低下します。
- ランプは寿命時間を目安に交換してください。寿命を超えて点灯した場合、紫外線 LED 出力が弱くなるため初期の殺菌効果が得られなくなります。
- 紫外線にアレルギーをお持ちの方は、使用しないでください。

警告

- 点灯中のランプは、絶対に直接又は間接に肉眼で見ないでください。又、反射光も眼に入らないようにしてください。目の痛みや視力障害の原因となります。
- 紫外線LEDを皮膚に直接又は間接的にあてないでください。皮膚の炎症を起こす原因となります。
- 反射した紫外線により眼の痛みや視力障害、皮膚の炎症の原因となることがあります。許容限界値は、1日あたり8時間以内で6.0mJ/cm²以下にしなければなりません。(JISZ8812)

注)人体が多量の殺菌線放射にさらされると、眼や皮膚に障害を受ける危険があります。

JISZ 8812(有害紫外線放射の測定方法)によれば、許容限界値(TLV)は1日8時間以内で60J/m²以下となります。

(1日8時間で60J/m²以下とは、紫外線放射照度が約0.2μW/cm²以下となります。)(1J=1W・s、1W/m²=100μW/cm²)

保証書

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書に記載された通りの使用方法で故障した場合には、本保証書に記載された内容および条件に基づき無料修理いたします。但し、付属品は除きます。
 - 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - (1) 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき
 - (2) 本保証書の所定事項への未記入、印、購入年月日の記入がないとき
 - (3) お買い上げ後の取付場所の移動、転送、落下、輸送などで生じた故障及び損傷
 - (4) 火災、地震、風水害、雪害、落雷などの天災地変、故意などによる故障及び損傷
 - (5) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (6) 各部材の経時変化を伴う自然劣化による機能の低下、故障及び損傷
 - (7) 警告、注意事項が守られていないことによる故障及び損傷
 - 修理依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店への保証書を添えてご持参ください。
 - 送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
 - 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
 - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ※ 通信販売等でのご購入で販売印がない場合は、お買上票等ご購入日が明確に判るものを一緒に保管し、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

商品名 :

ご購入日 :

お名前 :

ご住所 :

お電話 : Eメール :

販売店名・取扱い店名 (お買上店舗 証明証)

輸入販売元

RSDIA 株式会社ラスディラス

よりよい空間創り、よりよい暮らしを

〒802-0804 福岡県北九州市小倉南区下城野 2-6-30 Tel : 093-953-8828 www.rsdia.co.jp support@rsdia.co.jp